# WebAccess/CNC

## SIEMENS

## SIEMENS 828D/840D OPC UA Connection

#### 說明

OPC UA 組件可以安裝在 PCU、NCU 和 PPU 目標系統上。 為此,需要執行以下步驟:

1.設置許可證

2. 執行 OPC UA 配置對話框

3.查看人機時間

4. 執行重啟

- SIEMENS V4.05 版,沒有使用帳號密碼,連線時不可選擇加簽章或加密, 應用程式(Client)的存取權限就是本機操作者的使用權限。
- SIEMENS V4.07版,必須要使用帳號密碼,介面目前沒有選擇簽章加密, OPC Client的存取權限就是登入帳號的權限。在介面設定完帳號密碼之後, 帳號密碼欄位會無法進行再次修改,可以透過第三方 OPC UA client 軟體進 行帳號密碼及權限修改。

## STEP 0: 確認操作權限為 Manufacturer



×	→ REF.POINT	3000 🕇 📈	警急的	<b>亭止</b>				
機械規	書							
機械 索引	軸 名稱	類型	驅動 號	」 識別碼		馬達 類型	通道	
1	MX1	線性的	2	SERVO 1		SRM	CHAN1	
2	MY1	線性的	3	SERVO 2		SRM	CHAN1	Change
3	MZ1	線性的	4	SERVO 3		SRM	CHAN1	language
4	MSP1	主軸	1	SPINDLE		ARM	CHAN1	
								重置 (po)
								密碼
								細節
目前在	<b>邦取等級</b> 母	機廠	_	_	_	_	_	儲存 數據
MD 🐇	数 ●	NC	驅動系統	PLC PLC	н 📙	11 12	系統 數據	∅ 伺服

操作權限顯示在左下方,依語系會有不同顯示

繁體中文	目前存取等級: 母機廠
簡體中文	当前访问等级:制造商
英文	Current access level: Manufacturer

STEP 1: 確認 SIEMENS CNC 版本號							
MENU SELECT	⇒	Diag- nostics	-	V <sup>LO</sup> Uersi	on		
	700152	主軸尚未開啟?(	MCP)				
版本數據 SINUMERIK 828D	- 828D-ME62					日誌紀錄	
名稱	實際版本				正式版本		
日日日に起去	V04.07 + 5P 0.	3 + HF 01					
系統擴充							
OEM 應用							
用戶							
硬體							
						40055	
						利田田は	
						儲存	
▲ 警報	副息	警報 紀錄 ▼ <sup>NC</sup> 餐	/PLC 變數	RCS 読	端	🔢 版本	

要使用 OPC UA 系統版本須為需要 V4.05 SP03 以上的版本

建議為 V4.07 SP03 及以上

## STEP 2: 確認 OPC UA 授權



Search "OPC UA",確認" 6FC5800-0AP67-0YB0"的Option中

Set 及 Licensed 是否勾選, 勾選完請執行硬體重啟(需斷電)

→ 3000 ↓ 200 警急停止			
授權中:所有選配			
選配	設定	□ 已授權 □ △	
Lock MyCycles 6FC5800-0AP54-0YB0			
S 監控 6FC5800-0AP55-0YB0			
DXF 讀取器 6FC5800-0AP56-0YB0			
Run MyScreens 6FC5800-0AP64-0YB0			
存取 我的機台 /OPC UA 6FC5800-0AP67-0YB0			查找
從外部儲存裝置執行 (EES) 6FC5800-0AP75-0YB0			
CNC-鎖定 6FC5800-0AP76-0YB0			
CNC 使用者記憶覺延伸 6FC5800-0AP77-0YB0			
摩擦補償(含適應特性) 6FC5800-0A506-0YB0			
曲線插補 6FC5800-0AS16-0YB0			放棄
表面上端 6FC5800-0AS17-0YB0			繼續查找

## STEP 3: 設定網路及防火牆選項



● 設定 Address type(Manual-off)

IP address assigned

Subnet mask assigned



	700000 목急開關被押下,解除緊急	急開關並押下重置按鍵!	
TCP/IP 組態			更新書面
	NCU CU CONTRACT	NCU NCU	
Ø可用性	100.00%	0.00%	
電腦名稱	-		
DNS 名稱	-	ncu-ibn	
MAC 位址	00:1c:06:31:7c:dc	00:1c:06:31:7c:dd	變更
位址類型	手動-關	DHCP - 主機端 (預設)	
IP <u>位</u> 址 已指定	10.3.4.29	192.168.215.1	
子網路遮罩 已指定	255.255.255.0	255.255.255.224	
DHCP 伺服器	-	-	
狀態 DHCP 伺服器	-	-	
模式 DHCP 同步	-	-	
DNS 伺服器 1	192.168.0.251	-	
DNS 伺服器 2	192.168.0.15	-	
閘道	10.3.4.2	254	
		v	<b>《</b> 迈回
× 進流排 <sup>™</sup> TCP/IP	-	▶ 服務   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	▶ 驅動



Company network change:

- 勾選 S7 communication(TCP/102)
- 勾選 VNC access(TCP/5900)
- 勾選 SSH(TCP/22)
- 添加 TCP/4840 (Additional ports)

設定完成後,請執行硬體重啟(需斷電)

→ → 700152 → 主軸尚未開啟? (MCI	2)
公司網路設定	概況
閘道 10.3.4.254	
DNS 伺服器 192.168.0.251 192.168.0	.15
時間伺服器 主機名類	
	OPC UA
✓S7 通訊 (TCP/102)	設定
☑UNC 存取 (TCP/5900)	
省員 クト 出 り 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	
	·····································
圖 設定 医皮 医皮 黑 網	
□□□	└── ◇ エ   数據

## STEP 4: OPC UA 設定



OPC UA 預設畫面如下:

- 設定 Port 4840 (binary protocol)
- 設定 Admin User, 預設為 OpcUaClient

註: Admin User 可以管理其他用戶 OPC UA 讀取權限

- 設定及確認 Password(必須設定密碼)
- 勾選 Active OPC UA 選項

🔨 → 👉 3000 ↓ 🖉 警急停」	Ŀ	
OPC UA 伺服器的設定		概況
IP 位址:	10.3.4.29	
	4840	公司
		144-9-1-1-
		OPC UA
管理員使用者:	OpcUaClient ****	儲存NCU
確認密碼	****	設定
啟動 OPC UA:		総百
		HE C
		べ 返回
團 設定 ■ 授權 击 鰼		

Setting	Description				
IP address	The IPv4 address of the target system. This is determined automatically. Check these:				
	for the NCU and PPU	-X130			
	for the PCU 50	Local Area Connection 2			
Port	TCP port, communicates via the OPC UA. This is added to the firewall exceptions for NCU and PPU. (The standard for the OPC UA communication is the TCP port 4840)				
Admin User	Name of the administrator, with assign or delete user authorization	it you can add or delete other users and tions.			
Password	Password of the administrator.				
Activate OPC UA Place the checkmark to activate OPC deactivate it.		e OPC UA and remove the checkmark to			

#### 若 Siemens CNC 為較新的 OPC UA 服務器, 信息支援加密的功能

	18.08.01 14:06
OPC UA 伺服器的設定	狀態
上生脉改正 公司網路: ☑ 148.254.44.157 系統網路: ☑ 192.168.214.1 服務網路: □ 192.168.215.1	設定
TCP 連接埠: 4848 訊息加密	憑證
後有 128 位元: 256 位元: 単語 256 位元: 128 (128 Hasic 128 Ha	
数位 管理員使用者: 0pcUaClient 密碼: ************************************	變更
允許匿名存取:     □       自動接受憑證:     ☑       生效	
反 啟動 OPC UA: ☑	· · · 返回
- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	

#### 版本, 請勾選信息**沒有加密選項**及**不允許匿名存取**

## STEP 5: 檢查 HMI 時間



- OPC UA 連線日期時間必須校正為當前時間
- 設定完建議硬體重啟



## STEP 6: 檢查網路設定

MENU SELECT	Diag- nostics		⇒ ]	s Bu E TCP	is /IP	-	T dia	CP/IP agnost.
Content of the second s	700152 <b>主</b> ≢	岫尚未開啟? 非 3)	? (MCP)					-
			□言念際系が外	<b>新</b> 山				Bus +
而之。 薩流排狀態	OPERATE (4) 山	附屬位址	指定	≣ <i>n</i> ¥	朝和與	NC 槽 步編號	E	Bus -
在處理 PLC/I	NCK輸出資料	3	NC			30		選擇 確流排
- <mark>匯流排配置</mark> : 57子網路 ID:	0046-0010	12	NC		•	18		705//5
鮑率:	12 MBd							診斷
循環時間:	1.5 msec							
同步分享 (TDX):	0.125 msec							詳細
<mark>≫</mark> 匯流排 TCP/IP	▲ 前期 💕 安	全 👔	軌跡 🤞	<b>り服務</b> 規劃			系統 貢載	₽ 驅動 系統
	700152 🖡 主車	岫市未開啟?	? (MCP)					
TCP/IP 組態	NC	1			NCU		<b>-</b> ^	更新畫面
	公司網羅	各X130	۲	肌	務埠 X12	?7	<b>-</b>	
<sup>Ø</sup> 可用性 電腦名稱	10	0.00%	_	•	0.00%	0		
DNS 名稱		-			ncu-ibn	I		
MAC位址	00:1c:06	:31:7c:dc		00	1:1c:06:31:7	7c:dd 继治史	_	變更
位址類型	手動	]- 關			(預設)	感怒中间		
₽ <u>位址</u> 戸指定	103	4 29			192 168 21	51		
子網路遮罩 已指定	255.25	5.255.0		2	55.255.255	.224	∃	
DHCP 伺服器 狀態		-			-		_	
模式 DHCP 同步		-			-			
DNS 伺服器 1	192.16	8.0.251			-			
間道	192.11	00.0.10	10.3.4.2	54	_			
							~	<b>《</b> 返回
× 匯流排 ↓ TCP/IP	→ 前前 🔊 安	全 [ 📶	軌跡 🔞	り服務			系統	₽ 驅動

● OPC UA 連線實體線路必須透過 X130 的網路端口

### STEP 7: OPC UA 網路連線測試

● 先使用 Telnet 工具測試 OPC UA 端口是否開啟

telnet *IP address* \_port number

EX: telnet 192.167.100.2 4840

- 使用第三方 OPC UA 軟件如 UaExpert 進行連線測試
- WebAccess/CNC SIEMENS 連線(2017 Q2)

		X
DeviceSetting -	> Add	
Name:	840D	
CNC Type:	SIEMENS-OPC	•
Controller:	828D	•
CNC IP:	192.167.100.2	
CNC Port:	4840	
OPC User Name	Ond laClient	
OPC Oser Marrie.	Opcoaclient	
SSH User Name:	manufact	
SSH Password:	SUNRISE	
NC Files Path:	/nckfs/_N_MPF_DIR	
CF Files Path:	/media	
Alarm Log Path:	/user/sinumerik/hmi/log/a	larm_log/ala
	Save	Cancel

## STEP 8: SIEMENS CNC 連線功能對應畫面

座標資訊

	3000 ↓ 💋 警急停止			
NC/MPF/TEST_CIP	}	S	IEMENS	
已中斷	MRD	1. 暫停沒有方式組準的	<b>備</b> 好	
機械座標	位置 [mm]	REPOS	進給/倍率	
€ MX1	624.649	0.000	0.000 mm/min 8.0%	
● MY1	-181.761	0.000	0.000 mm/min 8.0%	
● MZ1	-495.530	0.000	0.000 mm/min 8.0%	
MSP1	0.001°	0.000°	0.000 rpm 50%	
		T=MANUTEQ_T1 F=	0.000 S1=0	

狀態顯示

	700008	請打開進給 <b>?(MCP)</b>			
NC/MPF/TEST	_CIR		S	IEMENS	G碼
反 已中斷		MRD▲暫停	沒有方式組準備	<b></b> 樹子	熱不
機械座標	<u> 位置</u> [mm]	餘移動量	T,F,S		輔助碼
MX1	624.649	0.000		1 ø 123.12	顯示
MY1	-191 762	0 000		L 123.123	Ħ+
	101.702	0.000	E 0.01	20 W	量節
M21	-495.530	0.000	0.00	۵۵۵ mm/min 80%	
			S1 0		時間/
			主要 0	50%	
	CIR			<u>50 , 100</u>	积式區級
	_0111			12.0710	1770 EWX
G01G90G54X0	.Y0.Z0.F1000		2·	14· G90	
Y-400.Z-450	.¶		3:	15: G94	
X600¶			= 6: G17	16: CFTCP	
YØZض			7: G40	21: SOFT	實際數值
XO¶			8: G500	22: CUT2DF	MCS
Gotob Lab¶			9:	29: DIAMOF	
M30¶			🚽 10: G64	30: COMPOF	
1	+∓ 1			×	
	✔ 鵜谷		NC 界即 ———————————————————————————————————		☑ 語관

#### 刀具列表

ţ [		700008 V	請打開	刵進給	?(MCP)							
刀具	列表										主軸	
位置	類型	刀具名稱	D	н	長度	ø		N <sup>•</sup>	豊 毛 1	주 2	^	
<u></u>		Manuteq_t1	1	123	123.123	123.123		0 ′	5 🗖			
<b>`</b>												
•												
1												
2		PMC2	1	2	-117.000	17.000		0 ′	5 🗖	<u>Ц</u>	=	
3	Ø	PMC3	1	3	-116.000	16.000	118.0	1	<u>5</u> П	Ц	_	
4	+	PMC4	1	5	-115.000	7.500	0.0	0	¤Ц	닏	_	
5		PMC5	1	4	-114.000	14.000		0	⊠⊔		_	
		PMC5	2	511	-113.000	13.000		0			_	知載
6		PMC6	1	6	-112.000	12.000		0 ′	5 🗖	닏		大車・円山
7		PMC7	1	7	-111.000	11.000		0	×Ц	닏		
8		PMC8	1	8	-110.000	10.000		0 ′	5П			
		PMC8	2	811	-109.000	9.000		0				
		PMC8	3	812	-108.000	8.000		0				
		PMC8	4	0	-110.000	10.000		0	~ □			刀庫選擇
9	0	PMC9	1	9	-107.000	7.000	90.0		5 []	님		
10		PMC10	1	10	-106.000	6.000		0	×Ц	<u> </u>		
11		PMC1	1	1	100.000	20.000		4 ′	2 🔽		~	
					4						>	
	刀具 列表	■ 2月 アート アート アート アート アート アート・アート アート・アート アート・アート アート・アート アート・アート アート・アート アート・アート・アート アート・アート・アート・アート・アート・アート・アート・アート・アート・アート・			刀庫	● 靏	§ R	便變	君者			SD 設定 動振

#### 工件座標

<b>↓ →</b> 700152	±	軸尚未開啟?(MCP	"						
工件座標系偏移 - G54 G599 [mm]									
	+ ⊡ ∆!</th <th>7 X</th> <th>Y</th> <th>Z</th> <th>SP1 🗅</th> <th></th>	7 X	Y	Z	SP1 🗅				
G54		24.777	101.506	-300.000	0.000				
精組	3	0.000	0.000	0.000	0.000	有效			
G55		0.000	0.000	0.000	0.000				
精細	8	0.000	0.000	0.000	0.000				
G56		0.000	0.000	0.000	0.000	職況			
精細	3	0.000	0.000	0.000	0.000				
G57		0.000	0.000	0.000	0.000				
精細	8	0.000	0.000	0.000	0.000				
G58		0.000	0.000	0.000	0.000				
精細	8	0.000	0.000	0.000	0.000	G54			
G59		0.000	0.000	0.000	0.000	G599			
精細	8	0.000	0.000	0.000	0.000				
G507		0.000	0.000	0.000	0.000				
精細	8	0.000	0.000	0.000	0.000				
G508		0.000	0.000	0.000	0.000				
精細	8	0.000	0.000	0.000	0.000	言丝田 📐			
G509		0.000	0.000	0.000	0.000				
料青組	8	0.000	0.000	0.000	0.000				
G510		0.000	0.000	0.000	0.000 🔽				
					>				
◎ 刀具 ◎ 刀具 ● 一日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日		📑 刀庫	[● 零]	R 使用	者	SD 設定 數據			

#### NC program List

G	<b>→</b> AUTO	700008	請打開進給 <b>?(MCP)</b>				
		名稱	類型	長度	日期	時間	選擇
	件程式 作 TEMP		dir Dir Dir Dir WPD		30.11.2016 30.11.2016 30.11.2016 08.03.2018	16:08:00 15:50:51 16:34:55 16:24:03	新的
							開啟
							設置標記
							拷貝
							貼上
							剪下
NC	_	_	_	_	_	可用: 44.0 Kl	
		Ge User CF 🦞	USB			/FTP:/ 0.3.4.3	

系統負載

200000 → 緊急開關被押下,解除緊急開關並押下重置按鏈!								
系統負載				CH1	I:CHAN1			
元件	參考	目前的	最小	最大	單位			
位置控制	NCK	0.136	0.088	0.350	ms			
插補器	NCK	0.323	0.052	0.607	ms			
向前運動	CHAN	0.131	0.056	221.690	ms			
PLC 處理時間	PLC	0.126	0.115	0.235	ms			
NCU從位置載人 控制器、插補器和PLC:	NCK	13.43	5.72	20.28	%			
插補緩衝區的水位	CHAN	0			%	啟動		
						信止		
						IÈТТ		
					王竹	In Fresh		
	🔣 軌	跡 🔊 🖁	見劃	<b></b>	系統 負載	₽> 100000 ● 系統		

#### <u>R 變數</u>

	16912 🕹 🖨	程式控制:動	動作 變更為程式模式	'只能允許	在重置狀態	
R變數						
R 0	0.5	R 20	10	R 40	0	
R 1	0.2	R 21	2202	R 41	0	
R 2	0.3	R 22	2303	R 42	0	R-變動
R 3	1.234567	R 23	1	R 43	0	- SEAA
R 4	1	R 24	1	R 44	0	<b>N</b> 1-#
R 5	1	R 25	1	R 45	0	全域
R 6	1	R 26	1	R 46	0	GUD
B 7	1	R 27	1	R 47	0	<b>*Z*</b> ¥
R 8	1	R 28	1	R 48	0	理追
R 9	1	R 29	1	R 49	0	GUD
R 10	1101	R 30	3101	R 50	0	
R 11	1	R 31	3202	R 51	0	同部
R 12	2	R 32	3303	R 52	0	LUD
R 13	3	R 33	1	R 53	0	
R 14	4	R 34	1	R 54	0	
R 15	5	R 35	1	R 55	0	
R 16	6	R 36	1	R 56	0	
R 17	7	R 37	1	R 57	0	査找 📐
R 18	8	R 38	1	R 58	0	
R 19	9	R 39	1	R 59	0	
					>	
☑ 强	2 刀具 磨耗		7 刀庫 💽 🦓	點 屠	更用者 變數	SD 設定 動振

#### 報警紀錄

	700008	請打開	閈進結 <b>?(MCP)</b>	
報警記錄				重新整理
發生 ▼	清除	編號	內容	<b>T</b> 1441 <b>T</b> 1-T
23.08.2018 15:30:07.568		16912	程式控制:動作 '變更為程式模式' 只能允許在 重置狀態	
23.08.2018 14:44:53.114		3000	警急停止	
		3000	警急停止	
23.08.2018 14:44:17.456	23.08.2018 14:44:57.026	150202	等待連線到 /PLC/828D	Cancel 音報
23.08.2018 14:44:17.224	23.08.2018 14:44:53.098	150202	等待連線到 /NCK	排序
23.08.2018 14:44:16.325	23.08.2018 14:44:16.325	150204	開始警報捕取	
16.08.2018 15:40:59.111		3000	警急停止	
16.08.2018 15:38:54.396	16.08.2018 15:38:57.830	16912	程式控制:動作 '變更為程式模式' 只能允許在 重置狀態	設定
16.08.2018 15:38:53.567	16.08.2018 15:38:57.830	3000	警急停止	
16.08.2018 15:38:51.364	16.08.2018 15:38:53.562	16912	程式控制:動作 '變更為程式模式' 只能允許在 重置狀態	1話1子為亡基策
16.08.2018 15:25:41.433	16.08.2018 15:38:53.562	3000	警急停止	
		****		
▲ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	🕋 訊息	▲ 常報 紀錄	VNC/PLC 變數 ◎ 影断	₩ 版本