MIC-3396 安装 Ubuntu11.04 及功能测试

一、软硬件环境:

MIC-3396 主板 BIOS 版本 V048 FPGA 版本 4.5

BIOS Information	
BIOS Vendor	American Megatrends
Core Version	4.6.5.4 0.48 x64
Compliancy	UEFI 2.3.1; PI 1.2
Project Version	MIC 3396V048
Build Date and Time	12/01/2020 08:47:50
FPGA Version	04.50
IPMC Version	1.20
NVRAM Version	3.00

系统镜像 ubuntu-11.04-desktop-i386.iso 内核版本 2.6.38

◎ ■ mic3396@MIC-3396:~ 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H) mic3396@MIC-3396:~\$ uname -a Linux MIC-3396 2.6.38-8-generic #42-Ubuntu SMP Mon Apr 11 03:31:50 UTC 2011 i686 i686 i386 GNU/Linux mic3396@MIC-3396:~\$

二、系统安装

1、安装前如使用非全新硬盘,应先格式化硬盘,再做安装;

2、从安装盘启动后,根据图形界面提示,按步骤安装即可。推荐先进入试用版,

◎ 安装		
欢迎		
ਸਾਹਨ हिन्दी ਗरला ਪੰਜਾਬੀ ગુજરાતી ਡੁਪ਼ਮਿਯੂ ਡੋਦਪਨ ਭੱವ ਛ		
∝	试用 Ubuntu 您可以直接从此 CD 尝试 Ubuntu, 如果您已经准备完毕,您可以与现 到您的电脑上。此过程无需耗时太	安装 Ubuntu 而不用对您的电脑作任何更改. 有系统并存 (或者替代) 方式将 Ubuntu 安装 久.

再进行安装

Applications Places :	System 🥹
-	②● 安装
Examples	欢迎
Install Ubuntu 11.04	¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹
	退出(Q) 后退(B) 前进(F)

三、功能测试:

1、显示

接 VGA 显示器,因系统版本较旧,未包含本主板平台,未能正确识别显示器型号。但可正常显示,分辨率可以支持到 1920*1080,另外可选的分辨率与显示器相关。接测试用显示器 可选分辨率如下图中所示



	显示器:未知 ● 开 ● 关闭
未知	分辨率(R): 1920 x 1080 (16: 2) 刷新率(F): 1280 x 1024 (5:4) 1024 x 768 (4:3) 旋转(O): 800 x 600 (4:3) 640 x 480 (4:3)
■ 在所有显示器显示同样的图像 面板图标 □ 在面板上显示显示器(S)	测显示器

2、网络

系统安装后没有自带网卡驱动,需自行安装后网口方可使用

e1000e-3.4.2.4.taLAN-igb-5.2.9.4.t

r.gz ar.gz

因主板中包含两种不同型号的网卡,所以需要安装两种驱动。

驱动安装方法:

上述驱动压缩包拷贝到任意路径下解压,本测试以放在"下载"文件夹为例,从终端进入到 驱动文件所在路径,进入驱动文件夹的 src 目录,执行命令 make install 即可安装驱动 root@mic3396-MIC-3396:/home/mic3396/下载/igb-5.2.9.4/src# make install

root@mic3396-MIC-3396:/home/mic3396/下载/e1000e-3.4.2.4/src# make install

安装驱动后可见五个网口,且测试工作正常。

🧿 应用	月程序 位置 系统 🥹	
800	mic3396@MIC-3396: ~	
文件(F)	编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)	
nic3396@	@MIC-3396:~\$ ifconfig	
eth0	Link encap:以太网 硬件地址 74:fe:48:64:42:c5	
	UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 跃点数:1	
	接收数据包:0 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0	
	发送数据包:0 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0	
	碰撞:0发送队列长度:1000	
	接收字节:0(0.0 B) 发送字节:0(0.0 B)	
ath1	Link encan:以大网 硬件地址 74・fe・48・64・42・c6	
- CITZ	inet 地址:192.168.3.111 广播:192.168.3.255 撞码:255.255.0	
	inet6 地址: 240e:404:1e10:f748:76fe:48ff:fe64:42c6/64 Scope:Global	
	inet6 地址: fe80::76fe:48ff:fe64:42c6/64 Scope:Link	
	UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 跃点数:1	
	接收数据包:1105 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0	
	发送数据包:804 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0	
	碰撞:0 发送队列长度:1000	
	接收字节:186257 (186.2 KB) 发送字节:246965 (246.9 KB)	
eth2	Link encap:以大网 硬件地址 74:fe:48:64:42:c7	
	UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 跃占数:1	
	接收数据包:0 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0	
	发送数据包:0 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0	
	碰撞:0发送队列长度:1000	
	接收字节:0(0.0 B) 发送字节:0(0.0 B)	
ath3	Link encan·以大网	
	UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 跃占数:1	
	接收数据包:0 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0	
	发送数据包:0 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0	
	碰撞:0发送队列长度:1000	
	接收字节:0(0.0 B) 发送字节:0(0.0 B)	
eth4	Link encap:以太网 硬件地址 74:fe:48:64:42:c4	
	UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 跃点数:1	
	接收数据包:0 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0	
	发送数据包:0 错误:0 丢弃:0 过载:0 载波:0	
	碰撞:0 发达队列长度:1000	
	按收子节:10(10.10 B) 友达子节:10(10.10 B)	
	4 B) .20 Melliol 9.17000000-17020000	
lo	Link encap:本地环回	
	inet 地址:127.0.0.1	
	inet6 地址: ::1/128 Scope:Host	
	UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 跃点数:1	
	接收数据包:12 错误:0 丢弃:0 过载:0 帧数:0	
	发送数据包:12 错误:0 去弃:0 过载:0 载波:0	
	健理:♥友这队列大皮:♥ 培勘会共,720 (720 A B) #注意共,720 (720 A B)	
	按收于17.720 (720.0 b) 发达于17.720 (720.0 b)	
nic3396@	@MIC-3396:~\$	

3、SSH 登录

Ubuntu11.04 默认没有安装 ssh server,因此需自行安装。将附件安装包拷贝到系统中,仍以"下载"文件夹为例,执行命令

#dpkg –i *.deb

之后可以使用 ssh 连接本系统



4、串口

使用系统自带命令自环测试面板 COM 口,可以使用





5、关机和重启

因系统驱动较旧,如需使用菜单关机和重启,需要修改 grub 配置,修改方法如下:

#vi /etc/grub.d/10_linux

删除

```
if ! ¥{recovery };
       set gfxpayload=\$linux_gfx_mode
以上这段全部删除,保存。
或使用文本编辑器 gedit 打开 /etc/grub.d/10_linux 文件修改
如图, 删除标记这段代码
 😕 🗇 🕘 10_linux (/etc/grub.d) - gedit
 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 工具(T) 文档(D) 帮助(H)
 🛃 🚔打开 👻 保存 🚆 🐁 推消 🌧 🕺 👘 🍈 🔍 😪
 📄 10_linux 🗱
  else
    title="$(gettext_quoted "%s, with Linux %s")"
  fi
  printf "menuentry '${title}' ${CLASS} {\n" "${os}}" "${version}"
  cat << EOF
       recordfail
EOF
#
  if ! ${recovery} ; then
#
# fi
       save_default_entry | sed -e "s/^/\t/"
# cat << EOF
#
       set gfxpayload=\$linux gfx mode
#EOF
  if [ -z "${prepare boot cache}" ]; then
   prepare boot cache="${prepare grub to access device ${GRUB DEVICE BOOT} | sed -e "s/^/\t/")"
  fi
  printf '%s\n' "${prepare boot cache}"
  if [ "x$5" != "xquiet" ]; then
  message="$(gettext_printf "Loading Linux %s ..." ${version})"
    cat << EOF
       echo
             '$message'
EOF
  fi
  cat << EOF
       linux s{rel dirname}/s{basename} root=s{linux root device thisversion} ro s{args}
```

if test -n "\${initrd}" ; then

EOF

然后再执行一下命令更新 grub

#update-grub
#grub-mkconfig _o /boot/grub/grub.cfg

修改后就可以通过图形菜单关机和重启,

	tų.	()	\sim	16:07	8	mic3396	Ċ
				锁定屏	幕	Ctrl+A	lt+L
				客人会 切换用	话 户…		
				注销 待机			
				休眠			
				重启	_		
				关机			
				系统设计	置		

或通过命令行终端正常关机和重启

🗴 🖨 🔲 🛛 mic3396@mic3396-MiC-3396: ~	
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)	
mic3396@mic3396-MIC-3396:~\$ sudo poweroff	
🗴 🖨 💷 mic3396@mic3396-MIC-3396: ~	
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)	
mic3396@mic3396-MIC-3396:~\$ sudo reboot	

另需注意因权限设置问题,有外部 ssh 用户接入,且接入客户进入 root 模式时,



图形下关机和重启菜单,也需在 root 用户才可有权限操作,

의 관심	È	tų.	۹	\mathbf{X}	15:57	🙁 root	С
				锁定	屏幕	Ctrl+A	lt+L
				切掬	朝户…		
				注待 休 重 关	i L L L		
				系统	设置		

图形界面进入 root 用户的方式如下:

(1) 设置 root 用户密码

mic3396@mic3396-MIC-3396:~
 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
 mic3396@mic3396-MIC-3396:~\$ sudo passwd root
 [sudo] password for mic3396:
 输入新的 UNIX 密码:
 重新输入新的 UNIX 密码:
 passwd: 已成功更新密码
 mic3396@mic3396-MIC-3396:~\$

(2) 输入 root 用户名, 及密码登录

		(\mathbf{O})	
		mic3396-MIC-3396	
	其他		
用户名:	root		
		3	
			取消 答录

如在普通用户模式,则仍需使用终端命令行模式来关机和重启

