


# Driver

- FAE support Driver
- Patch\_0408



# How to install

- 1. 將Administrator帳戶打開
- 2. 登出後再重新登入Administrator
- 3. 執行Path.bat (Fintek 給的driver)
- 4. 重新開機


# Check install is pass

- 1. C槽
- 2. Windows
- 3. System32
- 4. drivers
- 5. serial.sys
- 6. 確認serial.sys 這檔案的日期是否有改為6/22/2011
- 7. 若有改為6/22/2011表示有安裝成功

名稱	修改日期	類型
 serial.sys	2011/6/22 上午 11:38	系統檔案

# How to open Administrator


- 1. 按下[開始]按鈕，在程式集中找出[命令提示字元]，按滑鼠右鍵，選擇[以系統管理員身分執行]。



- 2. 出現[使用者帳戶控制] 對話視窗，點選[是]



- 3.出現以系統管理員身分執行的[命令提示字元]，輸入 **net user administrator /active:yes** 完成後按 **Enter** 鍵，此命令用來啟用 **Administrator** 帳戶




```
系統管理員: 命令提示字元
Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.


C:\Windows\system32>net user administrator /active:yes
命令已經成功完成。

C:\Windows\system32>
```

- 4.我們可以到[管理帳戶]中得知 **Administrator** 帳戶已啟用



- 5.假如想要停用 **Administrator** 帳戶，一樣以系統管理員身分執行[命令提示字元]，輸入 **net user administrator /active:no**，完成後按 **Enter** 鍵即可。



```
系統管理員: 命令提示字元
Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>net user administrator /active:no
命令已經成功完成。

C:\Windows\system32>
```



# Burnin test pass

